

Die Alternative zum Neukauf! Geld sparen durch Pflege!

Reinigen sie regelmäßig Ihren Druckkopf.
Wie? Ganz einfach. Hier eine Kurzanleitung.



Sie benötigen lediglich:

1. die Reinigungsflüssigkeit
2. ein Zewa-Tuch (kann auch ein anderes saugfähiges Tuch sein)
3. einen Pinsel und ein Holzstäbchen
4. und schon geht es los

Anleitung für Drucker mit Permanenten - Druckkopf, z.B.

Epson und Brother

!WICHTIG! - Den Drucker auf Briefumschlag einstellen! - !WICHTIG!

Die Tintenpatronen ausbauen und den Netzstecker ziehen, den Schlitten so platzieren, dass Sie bestmöglich an die Düsen, herankommen. Ein Küchenpapier zusammenrollen, Durchmesser ca. 1cm,. Diese Rolle mit **Liqui-Jet Special-PLUS** Reiniger tränken und unter den Druckkopf schieben, dabei den Druckkopfhalter anheben soweit es geht, Nehmen Sie ein Holzstäbchen (Zahnstocher) zu Hilfe.



Nach ca. 1 Stunde einwirken, die Rolle wechseln. Je nach Anfall von Schmutz **mehrfach** hintereinander wiederholen. Wenn der äußere Schmutz (sichtbar am Papier) weg ist, eine getränkte Rolle über Nacht stehen lassen.



Bitte entfernen Sie nun die Papierrolle und setzen die Patronen wieder ein. Nach dem Sie die Patronen wieder eingesetzt haben führen Sie einen Softwaredüsentest/Reinigung aus. Nun sollten Sie eine Verbesserung festgestellt haben.

Es kann schon mal vorkommen, dass Sie diese Reinigung bei hartnäckigen Druckköpfen durchführen müssen, um zum gewünschten Erfolg zu kommen.

Es kann schon mal 2-3 Tage und bis zu 20 getränkte Rollen dauern, bis Sie zum Erfolg der Reinigung des Druckkopfes kommen.

Eine Ausführliche Anleitung finden sie hier:

<http://www.liqui-jet.de/anleitung/anwendungshinweise.pdf>